PARTS LIST 468110017 468110017CH 468210017 468210017UK 468210017DK

Key	Qty	Description
1	1	TOP LID
2	1	LOGO PLATE F/ LID
3	4	RUBBER BUMPER, W/ HOLE, F/ TOP LID
4	1	HANDLE F/ LID
5	1	THERMOMETER
6	1	BEZEL, F/ THERMOMETER
7	1	TOP LID HARDWARE
8	1	FIREBOX
9	2	BURNER BRACE
10	2	MAIN BURNER
11	2	ELECTRODE, F/ MAIN BURNER
12	1	CARRY OVER TUBE
13	1	CONTROL PANEL, MAIN
14	1	ELECTRONIC IGNITION MODULE
15	1	CAP, F/ IGNITION MODULE
16	1	IGNITER SWITCH MODULE
17	1	SHIELD, F/ SWITCH MODULE
18	1	HOSE VALVE REGULATOR ASSEMBLY
19	2	BEZEL F/ CONTROL KNOB
20	2	CONTROL KNOB
21	1	LEFT SIDE SHELF
22	1	RIGHT SIDE SHELF
23	2	SHELF MOUNT, RB/LF
24	2	SHELF MOUNT, LB/RF
25	2	SIDE SHELF BRACKET, RB/LF
26	2	SIDE SHELF BRACKET, LB/RF
27	2	HEAT TENT
28	2	COOKING GRATE
29	1	SWINGAWAY RACK
30	1	LEFT, CART FRAME
31	1	RIGHT, CART FRAME
32	1	UPPER DOOR BRACE
33	1	BACK RAIL
34	1	BOTTOM SHELF

Key	Qty	Description
35	1	GREASE CUP
36	1	CLIP, F/ GREASE CUP
37	1	HEAT SHIELD, F/ TANK
38	2	CASTER, LOCKING
39	2	CASTER, FIXED
40	1	MATCH HOLDER
41	1	DOOR, NO HANDLE
42	1	DOOR HANDLE
43	1	MAGNET ASSEMBLY
44	1	SPRING PIN, F/ DOOR
45	1	FIXED PIN, F/ DOOR
46	1	REGULATOR HOSE CLIP
NOT Pictured		
…	1	CASTER PIN
…	1	PRODUCT GUIDE, EUROPE
…	1	HARDWARE PACK
…	1	CLEANING TOOL

NOTE: Some barbecue parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular barbecue model. However, the method of assembly remains the same.

PARTS LIST 468111017 468211017 468211017UK 468211017DK

Key	Qty	Description
1	1	TOP LID
2	1	LOGO PLATE F/ LID
3	4	RUBBER BUMPER, W/ HOLE, F/ TOP LID
4	1	HANDLE F/ LID
5	1	THERMOMETER
6	1	BEZEL, F/ THERMOMETER
7	1	TOP LID HARDWARE
8	1	FIREBOX
9	2	BURNER BRACE
10	2	MAIN BURNER
11	2	ELECTRODE, F/ MAIN BURNER
12	1	CARRY OVER TUBE
13	1	CONTROL PANEL, MAIN
14	1	ELECTRONIC IGNITION MODULE
15	1	CAP, F/ IGNITION MODULE
16	1	IGNITER SWITCH MODULE
17	1	SHIELD, F/ SWITCH MODULE
18	1	HOSE VALVE REGULATOR ASSEMBLY
19	2	BEZEL F/ CONTROL KNOB
20	2	CONTROL KNOB
21	1	LEFT SIDE SHELF
22	1	RIGHT SIDE SHELF
23	2	SHELF MOUNT, RB/LF
24	2	SHELF MOUNT, LB/RF
25	2	SIDE SHELF BRACKET, RB/LF
26	2	SIDE SHELF BRACKET, LB/RF
27	2	HEAT TENT
28	2	COOKING GRATE
29	1	SWINGAWAY RACK
30	1	LEFT, CART FRAME
31	1	RIGHT, CART FRAME
32	1	UPPER DOOR BRACE
33	1	BACK RAIL
34	1	BOTTOM SHELF

Key	Qty	Description
35	1	GREASE CUP
36	1	CLIP, F/ GREASE CUP
37	1	HEAT SHIELD, F/ TANK
38	2	CASTER, LOCKING
39	2	CASTER, FIXED
40	1	MATCH HOLDER
41	1	DOOR, NO HANDLE
42	1	DOOR HANDLE
43	1	MAGNET ASSEMBLY
44	1	SPRING PIN, F/ DOOR
45	1	FIXED PIN, F/ DOOR
46	1	REGULATOR HOSE CLIP
47	2	FASCIA, F/ SIDE SHELF
NOT Pictured		
…	1	CASTER PIN
…	1	PRODUCT GUIDE, EUROPE
…	1	HARDWARE PACK
…	1	CLEANING TOOL

NOTE: Some barbecue parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular barbecue model. However, the method of assembly remains the same.

Teilelist 468110017 468110017CH 468210017 468210017UK 468210017DK

Ref.	Stk	Beschreibung
1	1	Deckel
2	1	Logo Schild
3	4	Dämpferdeckel
4	1	Griff, Deckel
5	1	Thermometer
6	1	Blende, Thermometer
7	1	Schrauben f. Deckel
8	1	Brennkammer
9	2	Brennerhalter
10	2	Hauptbrenner
11	2	Electrode f. Hauptbrenner
12	1	Übertragungsrohr
13	1	Hauptbedienfeld
14	1	Elektronische Zündung
15	1	Kappe f. Zündung
16	1	Zündung-Schalter-Modul
17	1	Hitzeschutzschild f. An-und-ausknopf
18	1	Ventil-Schlauch-Einheit
19	2	Blende f. Schaltknopf
20	2	Schaltknopf
21	1	Ablage links
22	1	Ablage rechts
23	2	Teil f. Ablage
24	2	Teil f. Ablage
25	2	Ablagehalterung
26	2	Ablagehalterung
27	2	Hitzedeckel
28	2	Grillrost
29	1	Schwenkbarer Rost
30	1	Abdeckung links
31	1	Abdeckung rechts
32	1	Türhalter, oben
33	1	Abdeckung
34	1	Unterer Boden

Ref.	Stk	Beschreibung
35	1	Fettauffangschale
36	1	Halterung f. Fettauffangschale
37	1	Hitzeschild f. Gasflasche
38	2	Verriegelnde Lenkrolle
39	2	Feste Lenkrolle
40	1	Streichholzhalter
41	1	Tür
42	1	Türgriff
43	1	Magnet Sammlung
44	1	Türnagel
45	1	Türnagel, fest
46	1	Schlauch Verschluss. f. Regulator
Keine Abbildung		
…	1	Pin
…	1	Bedienungsanleitung, Europe
…	1	Beschlagbeutel
…	1	Reinigungwerkzeug

Einige Grillteile, die in den Montageschritten gezeigt werden, können sich von dem Aussehen unterscheiden, die auf Ihrem Grillmodell angezeigt werden. Das Montageverfahren bleibt jedoch gleich.

Teilelist 468111017 468211017 468211017UK 468211017DK

Ref.	Stk	Beschreibung
1	1	Deckel
2	1	Logo Schild
3	4	Dämpferdeckel
4	1	Griff, Deckel
5	1	Thermometer
6	1	Blende, Thermometer
7	1	Schrauben f. Deckel
8	1	Brennkammer
9	2	Brennerhalter
10	2	Hauptbrenner
11	2	Electrode f. Hauptbrenner
12	1	Übertragungsrohr
13	1	Hauptbedienfeld
14	1	Elektronische Zündung
15	1	Kappe f. Zündung
16	1	Zündung-Schalter-Modul
17	1	Hitzeschutzschild f. An-und-ausknopf
18	1	Ventil-Schlauch-Einheit
19	2	Blende f. Schaltknopf
20	2	Schaltknopf
21	1	Ablage links
22	1	Ablage rechts
23	2	Teil f. Ablage
24	2	Teil f. Ablage
25	2	Ablagehalterung
26	2	Ablagehalterung
27	2	Hitzedeckel
28	2	Grillrost
29	1	Schwenkbarer Rost
30	1	Abdeckung, links
31	1	Abdeckung, rechts
32	1	Türhalter, oben
33	1	Abdeckung
34	1	Unterer Boden

Ref	Stk	Beschreibung
35	1	Fettauffangschale
36	1	Halterung f. Fettauffangschale
37	1	Hitzeschild f. Gasflasche
38	2	Verriegelnde Lenkrolle
39	2	Feste Lenkrolle
40	1	Streichholzhalter
41	1	Tür
42	1	Türgriff
43	1	Magnet Sammlung
44	1	Türnagel
45	1	Türnagel, fest
46	1	Schlauch Verschluss. f. Regulator
47	2	Frontblech, Ablage
Keine Abbildung		
…	1	Pin
…	1	Bedienungsanleitung, Europe
…	1	Beschlagbeutel
…	1	Reinigungwerkzeug

Einige Grillteile, die in den Montageschritten gezeigt werden, können sich von dem Aussehen unterscheiden, die auf Ihrem Grillmodell angezeigt werden. Das Montageverfahren bleibt jedoch gleich.

PARTS DIAGRAM 468110017 468110017CH 468210017 468210017UK 468210017DK

PARTS DIAGRAM 468111017 468211017 468211017UK 468211017DK